


Инструкция к программе для обновления карт WinCE 7.9


Требования:

- Операционная система Microsoft Windows версии не ниже Windows 7
- Распакуйте архив и запустите исполняемый файл *wince_uploader_ru.exe*.
- Подключите к компьютеру SD-карту, которую вы используете в навигаторе, либо подключите сам навигатор к USB-порту (если устройство поддерживает USB Mass Storage, обычно, такой тип соединения поддерживают все устройства с WinCE 6.0).
- Нажмите кнопку Автоопределение.




- Внимание: для встроенных в автомобиль навигаторов вы можете нажать кнопку Выбрать, для того, чтобы скачать карты в любую папку локального диска вашего компьютера и затем, вручную, перенести их на навигатор.


- Отметьте страны, которые вы хотите добавить, снимите отметку со стран, которые хотите удалить, оставьте отметку на странах, которые хотите обновить.



- Запустите процесс обновления карт и дождитесь его завершения.



- В случае, если обновлений нет, появится сообщение «Обновлений не найдено».



- Если процесс завершился с надписью «Завершено», можно выйти из программы, вынуть SD-карту или отключить навигатор от компьютера.

